




SecurOS Cargo Terminal: Gate Operating System

Веб-приложение для коммерческого осмотра ISO-контейнеров



Приложение предназначено для отображения данных о ISO-контейнерах, перемещаемых через пункт контроля автомобильным или ж/д транспортом, а также для удаленного визуального осмотра ISO-контейнеров на предмет выявления возможных повреждений.

Исходные данные для работы приложения поступают от АПК SecurOS Cargo Terminal: Truck и SecurOS Cargo Terminal: Train.

Интерфейс SecurOS Cargo Terminal: GOS располагает набором инструментов, позволяющих операторам в удобной и наглядной форме работать с консолидированными данными:

- композитными изображениями поверхностей ISO-контейнеров
- номерами контейнеров и перевозящих их автомобильных и ж/д транспортных средств (ТС)
- информацией о месте, времени регистрации ТС и другими метаданными

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ

- выбор рубежей контроля для работы
- визуализация записей о проездах ТС, перевозящих ISO-контейнеры, а также подробной информации о проездах
- фиксация наличия, степени и местоположения повреждений контейнеров
- возможность редактировать информацию о контейнерах и ТС
- поиск по:
 - по дате/диапазону дат
 - по номеру линии
 - по фамилии и имени оператора
 - по статусу проезда (проверен/не проверен)
- формирование отчетов о проездах с использованием фильтров:
 - по дате/диапазону дат
 - по номеру линии
 - по фамилии и имени оператора
 - по статусу проезда (проверен/не проверен)
- просмотр архивных видеозаписей проездов

ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ



Морские контейнерные терминалы



Сухопутные контейнерные терминалы



Производственные компании, осуществляющие контейнерные перевозки





Таможенные и пограничные пункты контроля

РОЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Пользователи Приложения могут авторизоваться в одной из трех ролей: «Оператор», «Главный оператор» и «Администратор».

Возможности Оператора

- выбирать один или несколько рубежей контроля («линий») для работы;
- просматривать потоковое видео с выбранных рубежей контроля;
- просматривать архивные видеозаписи проездов с выбранных рубежей контроля;
- просматривать списки необработанных (незавершенных) проездов;
- просматривать материалы по проездам;
- редактировать номера авто и ж/д ТС, номера ISO-контейнеров, данные о водителях автомобильных ТС;
- создавать примечания;
- просматривать изображения контейнеров;
- выявлять и маркировать повреждения контейнера (в ручном режиме).



Возможности Главного оператора

Пользователь с ролью «Главный оператор» контролирует работу пользователей с ролью «Оператор» и может:

- просматривать историю проездов по всем рубежам контроля;
- просматривать материалы выбранного проезда;
- определять статус проезда (обработан/не обработан);
- просматривать статистику по рубежам контроля и операторам;
- осуществлять поиск информации по номеру ТС/вагона;
- анализировать сохраненные данные о проездах с использованием фильтров:
 - по дате/диапазону дат;
 - по номеру рубежа контроля;
 - по фамилии и имени Оператора.
 - по статусу проезда (проверен/не проверен);
- формировать отчеты;
- просмотр архивных видеозаписей проездов.

Выбор линий ⁴⁸⁰ Мониторинг ⁴ История ¹ Д. Смирнов Выйти

История проездов

Поиск Дата / Диапазон Линия Оператор Статус Сброс

☐	Линия №	Оператор	Дата / время прибытия	Номер	Повреждения	Водитель	Статус	Видео проезда
☐	1	П. Васильев	18.09.2023 / 13:20	BCD-0831	Да	К. Новиков	Подтверждено	Смотреть видео
☐	2	И. Лебедев	18.09.2023 / 13:15	BCD-1014	Нет	М. Морозов	Не подтверждено	Смотреть видео
☐	3	И. Лебедев	18.09.2023 / 13:12	20989	Да		Подтверждено	Смотреть видео
☐	4	А. Иванов	18.09.2023 / 12:56	BCD-1014	Нет		Не подтверждено	Смотреть видео
☐	5	Ф. Кузнецов	18.09.2023 / 12:56	BCD-3713	Нет	Ю. Михайлов	Не подтверждено	Смотреть видео
☐	6	Т. Фёдоров	18.09.2023 / 12:45	BCD-8146	Нет		Подтверждено	Смотреть видео
☐	1	П. Васильев	18.09.2023 / 13:20	BCD-0831	Да	К. Новиков	Подтверждено	Смотреть видео
☐	2	И. Лебедев	18.09.2023 / 13:15	BCD-1014	Нет	М. Морозов	Не подтверждено	Смотреть видео
☐	3	И. Лебедев	18.09.2023 / 13:12	20989	Да		Подтверждено	Смотреть видео
☐	6	Т. Фёдоров	18.09.2023 / 12:45	BCD-8146	Нет		Подтверждено	Смотреть видео
☐	4	А. Иванов	18.09.2023 / 12:56	17683	Нет		Не подтверждено	Смотреть видео
☐	5	Ф. Кузнецов	18.09.2023 / 12:56	BCD-3713	Нет	Ю. Михайлов	Не подтверждено	Смотреть видео
☐	6	Т. Фёдоров	18.09.2023 / 12:45	BCD-8146	Нет		Подтверждено	Смотреть видео
☐	1	П. Васильев	18.09.2023 / 13:20	BCD-0831	Да	К. Новиков	Подтверждено	Смотреть видео
☐	2	И. Лебедев	18.09.2023 / 13:15	BCD-1014	Нет	М. Морозов	Не подтверждено	Смотреть видео
☐	3	И. Лебедев	18.09.2023 / 13:12	20989	Да		Подтверждено	Смотреть видео
☐	4	А. Иванов	18.09.2023 / 12:56	17683	Нет		Не подтверждено	Смотреть видео
☐	5	Ф. Кузнецов	18.09.2023 / 12:56	BCD-3713	Нет	Ю. Михайлов	Не подтверждено	Смотреть видео
☐	6	Т. Фёдоров	18.09.2023 / 12:45	BCD-8146	Нет		Подтверждено	Смотреть видео
☐	1	П. Васильев	18.09.2023 / 13:20	BCD-0831	Да	К. Новиков	Подтверждено	Смотреть видео

Выбрано Экспорт



Возможности Администратора

Пользователь с ролью «Администратор» управляет работой Приложения и может:

- создавать, редактировать и удалять
 - пользователей (в том числе назначать им права);
 - рубежи контроля;
 - типы повреждений контейнеров;
 - обозначения частей контейнеров;
 - обозначения компонентов контейнеров;
 - уровни значимости повреждений;
- импортировать камеры из SecurOS;
- импортировать рубежи контроля из SecurOS.



Интеллектуальные Системы Безопасности
+7 (495) 645-21-21
info@iss.ru | <https://iss.ru>

